



# راهنمای سربندی ترمینال رله خازن کمپرسور تک فاز Frascold ایتالیا


## ترمینال رله خازن (قهوه ای رنگ)



## ترمینال کمپرسور



## ترمینال رله خازن (قهوه ای رنگ)



- رله خازن حتماً در جهت فلشی که بر روی جعبه رله خازن می باشد (به سمت بالا) نصب گردد. در غیر این صورت در کوتاه مدت رله خازن دچار مشکل می گردد.